

標準局與消基會 112 年度合作案「筋膜槍」專案市購檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、 電話)	價格 (單價/ 元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目 檢測結果
1	按摩槍	高島 TAKASIMA	M-1500/ 26V, 0.45A	中國 大陸	進口商： 台灣好家庭實業 股份有限公司 地址：新北市林 口區工二工業區 工七路 16 號 電話： 02-27956518	高島運動器材股份 有限公司基隆愛買 營業所 基隆市信義區溪路 53 號地下一層 電話：02-24684016	5980	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升試驗 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕 緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查
2	按摩槍 DOCTORAIR	DOCTORAIR	CRG-02TW / 17.5V, 1A	中國 大陸	代理商： 群光電子股份有 限公司 新北市三重區光 復路二段 69 號 02-66266788	三創生活園區 台北市中正區市民 大道三段 2 號 0809093300	4990	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升試驗 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕 緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查
3	小米筋膜 按摩槍	小米	MJMQ04- ZJ / 20V, 1A	中國 大陸	進口商： 台灣小米通訊有 限公司 臺北市中正區新 生南路 1 段 50 號 2 樓之 2 02-8978-3800	三創生活園區 台北市中正區市民 大道三段 2 號 0809093300	2695	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升試驗 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕 緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、 電話)	價格 (單價/ 元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目 檢測結果
4	無線筋膜 按摩槍	HOMEDICS	HHP-800- TW / 27V, 27W	中國 大陸	進口商： 匯聚科技股份有 限公司 新北市三重區重 新路五段 646-1 號 02-29959258	全國電子股份有限 公司基隆市第九分 公司(基隆七堵門 市) 基隆市七堵區明德 一路 58、60 號 (02)24560925	3990	○商品檢驗標識 ○中文標示	○	總評：○ ○溫升試驗 ○洩漏電流及絕 緣耐電壓 ○異常操作 ○構造檢查
5	富士電通 極速震動 按摩槍	Fujitek 富 士電通	FTM-G01/ 8.4V, 1A	中國 大陸	委製/進口商： 富士電通國際實 業有限公司 新北市土城區延 壽路 55 巷 9 弄 1 號 02-82610005	特力+網路購物(特 力屋股份有限公 司) 台北市內湖區新湖 三路 23 號 1、2、5 樓 0800-086889	1580	○商品檢驗標識 ●中文標示 ●本體標籤標示消耗 功率 30W 與原技術 文件標示額定電流 1A 不符。	● 中繼線不符合：樣品 為 2464(80°C、 300V)，技術文件為 2725(80°C、30V)； 充電電池組不符合： 樣品為 18650-20(3.6V、 2000mAh)，技術文為 18650C(3.7V、 2000mAh)。	總評：○ ○溫升試驗 ○洩漏電流及絕 緣耐電壓 ○異常操作 ○構造檢查
6	TAK mE 帶 著走·冰 熱敷按摩 槍	JOHNSON	Johnson C66/ 5V, 2A	中國 大陸	委製/進口商： 喬山健康科技股 份有限公司 台中市大雅區東 大路 2 段 999 號 0800-017360	喬山健康科技股份 有限公司 台中市大雅區東大 路 2 段 999 號 0800-017360	4380	○商品檢驗標識 ○中文標示	不適用(備註5)	總評：○ ○溫升試驗 ○洩漏電流及絕 緣耐電壓 ○異常操作 ○構造檢查

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、 電話)	價格 (單價/ 元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目 檢測結果
7	酷電筋膜 槍	MATRIC	MAG-09/ 8.4V, 1A	中國 大陸	售後服務商： 捷迪實業有限公司 台北市中山區中 山北路二段162 號5樓 02-25950358	Momo購物 <a href="https://pse.is/5p6pc3">https://pse.is/5 p6pc3</a>	1152	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input checked="" type="radio"/> 中文標示 1. 使用說明書缺少 警語如下：「在 電器報廢前，應 先取出電池，取 出電池前，請先 關閉電源，廢電 池請妥善處置 並回收，勿隨意 丟棄。」 2. 未於商品之本 體、包裝、標貼 或說明書內，標 示報驗義務人 之姓名或名稱 及地址。	<input checked="" type="radio"/> 按摩馬達之型號標 示與原技術文件不 符：樣品為465-8， 技術文件為46S-8。	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升試驗 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕 緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查
8	按摩槍	bakkarat	K-1313/ 18V, 0.6A	中國 大陸	進口商： 城欣科技股份有 限公司 台北市松山區八 德路四段283號1 樓 02-27651756	PCHOME <a href="https://24h.pcho&lt;br/&gt;me.com.tw/prod/D&lt;br/&gt;XAFA5-A900AROX0">https://24h.pcho me.com.tw/prod/D XAFA5-A900AROX0</a>	2990	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/>	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升試驗 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕 緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、 電話)	價格 (單價/ 元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目 檢測結果
9	迷你筋膜槍	Project Mars	BOOSTER MINI 2/5V, 2A	中國大陸	進口商： 火星計畫股份有限公司 台北市大安區敦化南路二段182號7樓之1 02-27327323	Momo購物 <a href="https://pse.is/5p6peb">https://pse.is/5p6peb</a>	3390	○商品檢驗標識 ○中文標示	○	總評：○ ○溫升試驗 ○洩漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造檢查
10	輕量版高強度震動筋膜槍	Junior	k8 mini / 5A, 2A	中國大陸	未標示	蝦皮 <a href="https://sho.pe/5p6pfp">https://sho.pe/5p6pfp</a>	1197	●商品檢驗標識未標示 ●中文標示 1. 商品本體未標示製造商或供應商的名稱或註冊商標。 2. 商品本體未標示III類電器符號。 3. 商品之本體、包裝、標貼及說明書內，未標示報驗義務人之姓名或名稱及地址。 4. 說明書缺少相關警語。	○	總評：○ ○溫升試驗 ○洩漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造檢查

「○」表示符合規定；「●」則表示不符合規定。

備註：

1. 品質項目檢測：包括「溫升試驗」、「洩漏電流及絕緣耐電壓」、「異常操作」、「構造檢查」等檢測項目。上述安全規範係依據國家標準 CNS 60335-1(103 年版)「家用和類似用途電器產品的安全—第 1 部：通則」、CNS 60335-2-32(104 年版)「家用和類似用途電器-安全性-第 2-32 部：按摩器之個別規定」。

(1)溫升試驗：主要為確認商品於正常使用時，其重要零組件及電器表面的溫度上升不超過標準規定值，以避免過熱造成危險。

(2)洩漏電流及絕緣耐電壓：主要為檢測使用者可能接觸部位的絕緣狀況是否良好，以避免發生觸電的危險。

(3)異常操作：目的為模擬零組件故障或可預期的使用者疏忽等不正常使用情況下，商品本身是否具有足夠的保護，不致造成危害。

(4)構造檢查：確認商品之構造設計上是否符合標準的安全之要求。

2. 重要零組件比對：針對樣品之重要零組件及結構外觀與通過驗證之原型式試驗報告所附技術文件比對，避免消費者使用已變更而未經安全評估檢測之商品。

3. 標示查核，查核項目為：

(1)商品檢驗標識：商品本體應貼有或印有「商品檢驗標識」，圖例如下



(2)中文標示：檢查筋膜槍本體、包裝或中文說明書上應標示之規格及說明等項目，避免使用者錯誤使用而影響安全。

4. 本次檢驗件數共 10 件，檢測結果為：

(1)品質項目檢測

a. 「溫升試驗」：全數符合規定

b. 「洩漏電流及絕緣耐電壓」：全數符合規定

c. 「異常操作」：全數符合規定

d. 「構造檢查」：全數符合規定

(2)重要零組件比對

計 2 件不符合(項次 5、7)。

(3)標示查核

計 3 件不符合(項次 5、7、10)。

a. 「商品檢驗標識」：計 1 件不符合(項次 10)

b. 「中文標示」計 3 件不符合(項次 5、7、10)

5. 非屬本局應施檢驗品目商品，不適用重要零組件比對項目。詳細說明如下：

- (1) 「筋膜槍」歸屬本局公告應施檢驗商品，現行品名為「電動按摩器具(包括氣壓式者，限檢驗額定電壓 250V 以下，且非屬藥事法所稱醫療器材者)。
- (2) 依據本局 110 年 6 月 24 日經標三字第 11030003190 號公告修正「應施檢驗電風扇等七項商品之相關檢驗規定」，原排除條款「具 USB 連接埠本體輸入電壓為直流 5V 且未附電源轉接器」修正為「具 USB 連接埠、本體輸入電壓為直流 5V、未附電源轉接器且非由二次電池為電源供電」並自 112 年 1 月 1 日起實施。故以 USB 5V 充電之筋膜槍，自 112 年 1 月 1 日起實施進口及國內產製商品檢驗（擴大列檢範圍）。
- (3) 項次 6 商品製造年份為 111 年，而 111 年 12 月 31 日以前輸入之 USB 5V 充電式筋膜槍尚非屬本局應施檢驗品目範圍，無重要零組件資料可供比對。